
パソコンで本機を操作する

- ターミナルソフトなどを使って、チャン ネル切換、音量調整、入力切換などの本 機の操作ができます。
- パソコン(PC)を使い慣れたかたのご利 用をお願いします。
- パソコンとの接続については⇒2ページ をご覧ください。



ホームメニューを表示して、 「設定」-「≯(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定 | を選ぶ



で選び 決定

を押す










を押す

「AQUOSリモート設定」を 選ぶ



「AQUOSリモート設定」を 選ぶ



で選び



を押す



「変更する」で決定する

決定

を押す

で選び



を押す


「する |を選ぶ

「機器名設定」や「詳細設定」を 画面に従って設定する

- 「機器名」はターミナルソフトなど を使って接続する際に必要になる場 合があります。
- ・ 「ログイン情報 | はターミナルソフト などで接続する際に必要になります。
- 「コントロールポート」はターミナル ソフトなどに入力する値を設定して ください。設定可能な値は 1024~ 65535 です。telnet ポート (23) やsshポート(22)は設定できません。

パソコンと本機を接続する

・ 市販の LAN ケーブルを使って、パソコンと本機を接続します。



通信のしかた

- パソコンから LAN を通じて、ディスプレ イ部に対して制御コマンドを送信します。 本機は、送られたコマンドに応じて動作 し、レスポンスメッセージをパソコン側 に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでく ださい。正常時の戻り値(OK)を受け取っ てから、次のコマンドを送信するように してください。



レスポンス(本機からパソコンへ)



戻り値について


• コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を 返します。

OK (CR)


コマンドが実行できなかったり、コマンド表 になかったりした場合は、次の戻り値を返し ます。

E|R|R|(CR)

コマンドと引数について



• "B" part は左詰めで入力し、残りはスペー スで埋めます。(必ず4文字にしてください。) 設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。



- ・ 次ページのコマンド一覧で引数が [- |になっ TUS LO $\mathsf{L$ スペース、「?」であれば何を書いてもかま いません。
- いくつかのコマンドは、引数に「? | を与え ることにより、現在の設定値を返します。



コマンド一覧

・下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A" part	"B" part	Part動作説明	備考	
電源		POWR	0		スタンバイへ移行	
入力切換	トグル	ITGD	-	(トグル)	トグルで入力切換	
	テレビ	ITVD	-		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])	
	HDMI入力	IAVD	1		HDMI入力に入力切換	
	放送切換(デジタル)	IDEG	-	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換	
チャンネル	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む	
切換	CSデジタル3桁入力	CCSD	0~999	CSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む	
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル 番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル 選択時は順に枝番を選択	
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)	
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)	
AVポジショ	ョン	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作	
			1	標準		
			2	映画		
			3	ゲーム		
			4	AVメモリー		
			5	ダイナミック(固定)		
			6	ダイナミック		
			7	PC		
			11	フォト		
音量		VOLM	0~100	音量値		
画面サイズ		WIDE	0	(トグル)		
			1	ノーマル	(AV系/PC系)	
			2	スマートズーム	(AV系)	
			3	ワイド 4:3	(AV系480i、480p)	
			4	シネマ	(AV系/PC系)	
			5	フル	(AV系/PC系)	
			6	フル1	(AV系1080i)	
			7	フル2	(AV系1080i)	
			8	アンダースキャン	(AV系720p)	
			9	Dot by Dot	(AV系1080i、1080p/PC系)	
			10	ワイド 16:9	(AV系)	
消音		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル	
			1	消音		
			2	消音解除		
サラウンド		ACSU	0	(トグル)	トグル動作	
			1	入		
			2	切		
			3	自動		
音声切換		ACHA	-	(トグル)		
オフタイマ・	_	OFTM	0	解除		
			1	オフタイマー30分		
			2	オフタイマー1時間		
			3	オフタイマー1時間30分		
			4	オフタイマー2時間		
			5	オフタイマー2時間30分		


• "B" part 欄の「-」は、「0」~「9」、「-」(マイナス)、スペース、「?」であれば何を入力してもかまいません。

ホームネットワークで 写真を印刷する

- 表示した写真は、ホームネットワークの 対応プリンタで印刷することができます。
- ◇おしらせ◇
- 対応プリンタにはホームネットワーク接続す るための設定が必要です。詳しくはプリンタ の取扱説明書またはサポートホームページな どをご覧ください。
- 本機対応プリンタの動作確認機種の最新情報に ついては、SHARP Web ページ内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/ aguos/index.html



ホームネットワークで 写真を表示する

写真メニューを表示し、 「写真の印刷」を選ぶ



を押す



で選び



を押す

■写真メニュー 写真の印刷 写真一覧表示 表示モード切換 [ノーマル] リピート再生 [しない] スライドショーの間隔 「約10秒] RGM重生 [する] 接続機器変更

「印刷実行」を選ぶ

行されます。



で選び



・ 印刷中に選局や入力切換をすると 印刷が完了しないことがあります ので、「この写真の印刷を受け付け ました」の表示が消えるまでお待 ちください。

・「この写真の印刷を受け付けまし た」という表示が出て、印刷が実

プリンタを指定をするときは

「プリンタ選択」を選び、使用するプリンタ を選んでください。

用紙などの設定をするときは

- 「用紙サイズ | 「用紙タイプ | 「ふちなし印刷 | を設定できます。プリンタで設定できる項目 を選んでください。
- 用紙タイプ、用紙サイズはプリンタにより呼 び方が本機と異なる場合があります。「普通 紙」はコピー用紙などに相当します。「コー ト紙」はつや消しのある写真用用紙に相当し ます。「フォト用紙」は写真印画紙のような 光沢のある写真用用紙に相当します。

プリンタが選択されていない場合は

- 「プリンタを設定し てください。」と表 示されます。
- 「する」を選んで決 定すると、プリンタ 選択メニューが表示 されます。
- 使用するプリンタを 選んで決定すると、 印刷設定画面に戻り ます。



対応プリンタ名が表示されないときは

対応プリンタの電源が入っているか、対応プ リンタに IP アドレスが設定されているかを 確認してください。

◇おしらせ◇


• プリンタにセットされた用紙と、印刷設定画 面での用紙設定が一致していないと用紙の一 部にのみ印刷されたり、写真の一部のみ印刷 される場合があります。

ホームメニュー項目の 一覧


・表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。

設定


৵ 視聴準備



✔ 視聴準備(つづき)



🖳 映像調整



₫ 音声調整

オートボリューム	強、中、弱、切
高音	-15~0~+15
低音	-15~0~+15
バランス	左 30 ~中央~右 30
サラウンド	自動、入、切
リセット	する、しない
声の聞きやすさ	標準、マイルド、くっきり、しない

◇おしらせ◇

※ 1 LC-52F5、LC-46F5、LC-40F5 のみ


※2 LC-32F5のみ

♥ 安心・省エネ

照明オフ連動	—	照明オフ連動	解除、設定	
		電源切(待機状態)移行時間	0分、15分、30分、60分	
		表示設定	アイコン + 文字、文字のみ	
0th /6th → ¬	7+2 1 +0	`		

映像オフ	する、しない
無信号オフ	する、しない
無操作オフ	30分、3時間、しない
チャイルドロック	しない、リモコン操作ロック、本体操作ロック

合機能切換



☑ お知らせ

CS1,CS2
実行
テスト実行

鄭 ツール

ファミリンクバネル ファミリンク操作 VOD 操作 00分01秒~99分59秒 タイマー機能 お知らせタイマー おはようタイマー AV ポジション(画質切換) おやすみタイマー オフタイマー 消音 視聴操作 番組情報 映像切換 音声切換 USB-HDD 設定 モード 1(チャンネルサインと時計/アイコンの双方を表示)、モード 2(時計/アイコンのみ表示)、モード 3(表示しない) 画面表示 常連番組 AQUOS インフォメーション インターネット お知らせ(受信機レポート) チューナー無線接続設定 マイサークル 録画状態

🎥 リンク操作



🛅 リンク予約

レコーダーの番組表を表示

■ 番組表(予約)



🕝 チャンネル

工場出荷時のデジタルチャンネル一覧(2011年 12 月現在)

	地上デジタル放送		BS デジタル放送				110 度 CS デジタル放送
	テレビ	3 桁の チャンネル	テレビ	3 桁の チャンネル	データ	3 桁の	テレビ
	チャンネル名	番号	チャンネル名	番号	チャンネル名	チャンネル 番号	3 桁のチャンネル番号
1	NHK 総合・東京	011	NHK BS1	101	_	_	100
2	NHK Eテレ東京	021	NHK BS1	102	ウェザーニュース	910	001 *
3	_	-	NHK BS プレミアム	103	_	- 1	_
4	日本テレビ	041	BS 日テレ	141	_	- 1	_
5	テレビ朝日	051	BS 朝日 1	151	_	[_
6	TBS	061	BS-TBS	161	_	-	_
7	テレビ東京	071	BS ジャパン	171	_	_	_
8	フジテレビジョン	081	BS フジ・181	181	_	_	_
9	東京 MX テレビ	091	WOWOW	191	_	_	_
10	_	_	スターチャンネル	200	_	_	_
11	_	_	BS 11	211	_	_	_
12	放送大学	121	TwellV	222	_	_	_

※ 2011年12月現在は、放送されていません。


チャンネル一覧は変更されることがあります。


寸法図


ディスプレイ部


(単位:mm)

LC-52F5












側面


ディスプレイ部 LC-46F5

(単位:mm)










ディスプレイ部 (単位:mm) LC-40F5 前面 側面 背面 AQUOS (転倒防止金具収納時) (転倒防止金具使用時)


ディスプレイ部 (単位:mm) LC-32F5 前面 728 427 430 側面 背面 82 33 200 27 AQUOS 200 186 (転倒防止金具収納時) 219 (転倒防止金具使用時) 200 20 AQUOS B 0 0 325 ۰۰



壁掛けスリム金具

(単位:mm)

LC-52F5/LC-46F5



LC-40F5/LC-32F5

